


نحوه سیم کشی و نصب هاب سوئیچ مدباس

معرفی و آموزش آیتم های NE-HSW1



۱ - Power : چشمک زدن بودن آیتم Power نشانه این است که دستگاه روشن و آماده به کار است .

۲ - شبکه ی داخلی سیستم : نشانگر تبادل اطلاعات دستگاه در مدباس است که در حالت عادی ثابت است و اگر در حال تبادل اطلاعات مرتبط با خود دستگاه باشد دو چشمک سریع می زند.

۳ - نشانگر های ۹ پورت مدباس : نشانگرهای تبادل اطلاعات بین دستگاه ها در مدباس . نشانگر اول در حالت نرمال هر ۵ ثانیه یکبار چشمک می زند و اگر دستگاه هنوز به ساختمانی اضافه نشده باشد ، این نشانگر به صورت سریع و متناوب چشمک می زند . همچنین هر یک از نشانگرها علامت تبادل اطلاعات بین دستگاه ها در مدباس هستند به این صورت که اگر پیامی از طریق هر یک از پورت های مدباس به دستگاه ارسال شود ، نشانگر مربوط به آن پورت دو چشمک سریع می زند.

۴ - Wifi : در حالت مستقل ، در صورتی که دستگاه از طریق وای فای به سیستم متصل شده باشد نشانگر آن روشن خواهد شد.

۵ - ۹ پورت مدباس : محل اتصالات هر یک از ۹ پورت مدباس به دستگاه.

۶ - ۱۲v PW : برق ورودی دستگاه که با یک آداپتور ۱۲ ولت تغذیه میشود.

۸ - QR : برای آموزش ثبت ، نصب و کنترل دستگاه ، QR موجود بر روی دستگاه را اسکن نمایید.

لازم به ذکر است ثبت دستگاه به منزله ی شروع زمان گارانتی دستگاه است.